

返回
назад

截屏
скриншот

工程模式
Инженерное меню

版本信息
Информация о
версии

系统升级
Обновление
системы

屏幕显示测试
Тест отображе-
ния на экране

屏幕触摸测试
Тест на касание
экрана

GPS信息
Информация о
GPS

麦克风测试
Проверка мик-
рофона

灵机模式
Режим изобре-
тательности

按键测试
Ключевой тест

恢复出厂
Сброс к завод-
ским настрой-
кам

重启
Перезагрузка

STR模式
Режим STR

仪表工程模式
Режим прибо-
ростроения

LOG开关
Переключатель
журнала

温度信息
Информация о
температуре

以太网测试
Тест Ethernet

TUNER
ТЮНЕР

WIFI管理
Управление
Wi-F

蓝牙测试
Тест Bluetooth

SOURCES测试
Проверка ис-
точников

扬声器测试
Проверка гром-
коговорителя

USB测试
Тест USB

USB2.0认证
Аутентификация
USB2.0

摄像头测试
Тест камеры

电池信息
Информация о
батарее

文件浏览
Просмотр фай-
лов

自诊断
Самодиагностика

极限测试
Экстремальный
тест

媒体DVP测试
Медиа-тест
DVP