

指示灯和警告灯

① 说明!

- 指示灯和警告灯根据车辆配置，软件版本，显示可能略有不同。

指示灯图标



转向指示灯：拨动转向指示灯开关时，对应的指示灯闪烁。打开危险警告灯开关时，两侧转向指示灯均闪烁。



One-pedal 状态指示灯：One-pedal 开启后，未激活时，白色指示灯点亮；激活后，绿色指示灯点亮。

READY



READY 指示灯：车辆启动且挡位处于前进挡 (D) 或倒挡 (R) 时，该指示灯点亮。

近光灯指示灯：打开近光灯时，该指示灯点亮。



远光灯指示灯：打开远光灯时，该指示灯点亮。



自适应远光灯状态指示灯：自适应远光灯开启后，未激活时，白色指示灯点亮；激活后，远光蓝色指示灯同时点亮。



后雾灯指示灯：打开后雾灯时，该指示灯点亮。



位置灯指示灯：打开位置灯时，该指示灯点亮。



预约充电指示灯：预约充电开启时，该指示灯点亮。



泊车自动紧急制动状态指示灯：泊车自动紧急制动系统开启时，绿色指示灯点亮；

关闭时，黄色指示灯点亮。



低速行人提示音功能指示灯：低速行人提示音功能关闭时，该指示灯点亮。



自动驻车系统指示灯：激活自动驻车系统时，该指示灯点亮。



车身稳定控制系统关闭指示灯：车身稳定控制系统关闭或驾驶模式切换到运动模式时，该指示灯点亮。



儿童锁指示灯：儿童锁开启时，该指示灯点亮。

Индикаторы и сигнальные лампы

① Объяснение!

- Световые индикаторы и сигнальные лампы могут немного отличаться в зависимости от конфигурации автомобиля и версии программного обеспечения.

ЗНАЧОК СВЕТА



Индикатор поворота: при переключении переключателя указателя поворота соответствующий индикатор будет мигать. Когда выключатель аварийной световой сигнализации включен, указатели поворота с обеих сторон будут мигать.



Световой индикатор состояния одной педали: после включения одной педали белый индикатор, когда она не активирована; зеленый индикатор горит, когда она активирована.

ГОТОВЫЙ



Световой индикатор READY: этот световой индикатор горит, когда автомобиль заводится и включена передача переднего хода (D) или заднего хода (R).



Индикатор ближнего света: при включении ближнего света загорается индикатор.



Индикатор дальнего света: Этот индикатор загорается при включении дальнего света.



Индикатор состояния адаптивного дальнего света: адаптивный дальний свет включен. Когда он не активирован, горит белый световой индикатор, когда он активирован, дальний свет. Синие индикаторы горят одновременно.



Индикатор заднего противотуманного фонаря: при включении заднего противотуманного фонаря загорается индикатор.



Индикатор габаритного света: Когда габаритный фонарь включен, световой индикатор горит.



Индикатор зарядки по расписанию: когда включена зарядка по расписанию, индикатор загорается.



Световой индикатор состояния автоматического экстренного торможения при парковке: система экстренного торможения при парковке выключена, горит желтый индикатор, когда она включена, горит зеленый индикатор.



Индикатор функции звукового оповещения о пешеходах на низкой скорости: когда функция звукового оповещения о пешеходах на низкой скорости отключена, световой индикатор горит.




Световой индикатор Autopark: когда Autopark активирован, индикатор загорается.





Индикатор отключения системы контроля устойчивости кузова: Когда система контроля устойчивости кузова выключена или режим вождения переключается на спортивный режим, этот индикатор загорается.





Индикатор блокировки от детей: когда блокировка от детей включена, индикатор загорается.


 **陡坡缓降系统状态指示灯：**陡坡缓降系统开启后，未激活时，白色指示灯点亮；激活后，绿色指示灯点亮。


 **陡坡缓降系统禁用指示灯：**制动系统过热时，陡坡缓降系统禁用，该指示灯点亮。


 **外部充电连接指示灯：**外部充电电缆连接成功后，该指示灯点亮。


 **动力电池电量低指示灯：**动力电池电量不足时，该指示灯点亮。


 **功率限制指示灯：**车辆功率受限制时，该指示灯点亮。

 Индикатор состояния системы спуска по склону: Система спуска по склону После включения белый индикатор горит, когда он не активирован; зеленый индикатор горит, когда он активирован.

 Индикатор отключения системы спуска с холма: когда тормозная система перегревается, система спуска с холма отключается, а индикатор горит.

 Световой индикатор подключения внешней зарядки: внешний зарядный кабель успешно подключен После этого загорается индикатор.

 Индикатор низкого заряда батареи питания: когда батарея питания разряжена, Индикатор загорается. Световой

 индикатор ограничения мощности: когда мощность автомобиля ограничена, световой индикатор загораться.

значок предупреждающей лампы

Индикация пиктограммы предупредительной лампы: Если контрольная лампа продолжает гореть, это указывает на то, что некоторые важные функции были отключены или в автомобиле возникла серьезная неисправность, которая может представлять угрозу безопасности. Перед началом движения убедитесь, что неисправность устранена. Если вам неизвестна конкретная неисправность, обратитесь в сервисный (экспериментальный) центр ZEEKR для проверки.

Предупреждения и сообщения об ошибках отображаются на дисплее прибора. Некоторые сообщения сопровождаются звуковым сигналом и/или загоранием соответствующей контрольной лампы.

警告灯图标

警告灯图标指示：如果警告灯持续点亮，表明已停用某些重要功能或者车辆存在严重故障，该故障可能引起安全风险。驾驶前，请确保故障已清除。如果您不太了解具体的故障，请联系ZEEKR极氪服务（体验）中心进行检查。


警告和故障消息会显示在仪表显示屏上。某些消息伴随有声音信号和/或点亮对应的警告灯。


① 注意！


- 正常驾驶过程中，若出现警告灯点亮，请立即将车辆停在安全地点并按照仪表显示屏提示信息进行操作。


① 说明！


- 车辆启动后，车辆将进行自检，部分警告灯图标将点亮，并在一段时间后熄灭。

 **车身稳定控制系统警告灯：**车身稳定控制系统存在故障，该警告灯常亮。车身稳定控制系统工作时该警告灯闪烁。

 **防抱死制动系统故障警告灯：**车辆启动后或车辆驾驶过程中，如果该警告灯点亮，则表示防抱死制动系统可能存在故障。

 **转向系统故障警告灯：**黄色警告灯点亮，转向助力系统性能减弱；红色警告灯点亮，转向助力系统助力失效。

 **自适应远光灯故障警告灯：**自适应远光灯系统故障时，该警告灯点亮。


 **远光灯故障警告灯：**远光灯故障时，该警告灯点亮。


①Внимание!


- Если во время обычного вождения горит сигнальная лампа, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и действуйте в соответствии с оперативной информацией на дисплее прибора.


① Объяснение!


- После того, как автомобиль будет запущен, он проведет самопроверку, и некоторые значки сигнальных ламп загорятся и через некоторое время погаснут.

 Сигнальная лампа системы контроля устойчивости автомобиля: в системе контроля устойчивости автомобиля возникла неисправность, и сигнальная лампа постоянно горит. Сигнальная лампа мигает, когда активна система контроля устойчивости автомобиля.

 Сигнальная лампа отказа антиблокировочной тормозной системы: Если сигнальная лампа после запуска автомобиля или при движении автомобиля с ABS, это означает, что антиблокировочная система тормозов может выйти из строя.

 Сигнальная лампа отказа системы рулевого управления: горит желтая сигнальная лампа, Снижение производительности системы рулевого управления с усилителем, красная сигнальная лампочка Вкл., система гидроусилителя руля выходит из строя.

 Индикатор неисправности адаптивного дальнего света: адаптивный дальний свет системная ошибка При возобновлении неисправности загорается опциональная лампа.

 Сигнальная лампа отказа дальнего света: при отказе дальнего света загорается сигнальная лампа.



近光灯故障警告灯：近光灯故障时，该警告灯点亮。



Сигнальная лампа отказа ближнего света: при отказе ближнего света загорается сигнальная лампа.



大灯高度自动调节功能故障警告灯：大灯高度自动调节功能故障时，该警告灯点亮。



Сигнальная лампа отказа функции автоматической регулировки высоты фар: Высота фары от при сбое функции автоматической регулировки загорается сигнальная лампа.



位置灯故障警告灯：位置灯故障时，该警告灯点亮。



Контрольная лампа неисправности габаритного фонаря: при выходе из строя габаритного фонаря загорается контрольная лампа Яркий.



胎压监测系统故障警告灯：某个或多个轮胎胎压过低时，该警告灯常亮。胎压监测系统故障时，该警告灯闪烁后常亮。



Сигнальная лампа неисправности системы контроля давления в шинах: когда в одной или нескольких шинах низкое давление, сигнальная лампа всегда будет гореть. Когда система контроля давления в шинах выходит из строя, сигнальная лампа мигает, а затем горит постоянно.



制动系统故障警告灯：制动液液位低、制动液位传感器故障、电子制动力分配功能故障时，红色警告灯点亮；制动系统故障时，黄色警告灯点亮。



Сигнальная лампа неисправности тормозной системы: низкий уровень тормозной жидкости, неисправность датчика уровня тормозной жидкости, функция электронного распределения тормозного усилия. При неисправности загорается красная сигнальная лампа, при неисправности тормозной системы загорается желтая сигнальная лампа.



泊车自动紧急制动系统故障警告灯：泊车自动紧急制动系统出现故障时，该警告灯点亮。



Сигнальная лампа неисправности системы автоматического экстренного торможения при парковке: Автоматическое экстренное торможение при парковке. При отказе системы аварийного торможения загорается сигнальная лампа.



12 V蓄电池充电故障警告灯：充电系统出现故障时，该警告灯点亮。



Сигнальная лампа неисправности зарядки аккумулятора 12 В: неисправна система зарядки. , загорается сигнальная лампа.



空气悬架系统故障警告灯：空气悬架系统部件出现性能失效/暂时减弱时，黄色警告灯点亮；空气悬架系统故障时，红色警告灯点亮，同时系统禁用空气悬架系统。



Сигнальная лампа неисправности системы пневматической подвески: когда производительность компонентов системы пневматической подвески выходит из строя/времено ослабевает, загорается желтая сигнальная лампа; когда система пневматической подвески выходит из строя, загорается красная сигнальная лампа, и система отключает систему пневматической подвески, а то же время.



车道保持辅助系统故障警告灯：车道保持辅助系统出现故障时，该警告灯点亮。



Сигнальная лампа неисправности системы удержания в полосе движения: Система помощи при удержании в полосе движения. При неисправности системы загорается сигнальная лампа.



前向碰撞减缓系统故障警告灯：前向碰撞减缓系统出现故障时，该警告灯点亮。



Сигнальная лампа неисправности системы предотвращения лобового столкновения: Система предотвращения лобового столкновения. 06- Когда система выходит из строя, загорается сигнальная лампа.



电子驻车制动系统警告灯：电子驻车制动处于工作状态或出现故障时，该警告灯闪烁；电子驻车制动启用后，该警告灯点亮。



Сигнальная лампа системы электронного стояночного тормоза: когда электронный стояночный тормоз находится в рабочем состоянии или неисправен, сигнальная лампа будет мигать; Этот сигнализатор загорается при торможении.



安全带未系警示系统警告灯：系统检测到驾乘人员安全带未系紧时，该警告灯点亮。若系紧安全带后警告灯持续点亮，则表明安全带系统出现故障。



Сигнальная лампа системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности: Когда система обнаруживает, что ремень безопасности водителя не пристегнут, загорается сигнальная лампа. Если контрольная лампа продолжает гореть после того, как ремень безопасности пристегнут, это указывает на неисправность в системе ремней безопасности.



动力系统故障警告灯：动力系统部件出现故障时，该警告灯点亮。



Сигнальная лампа неисправности силового агрегата: неисправность компонента силового агрегата. , загорается сигнальная лампа. Галстук



安全气囊故障警告灯：安全气囊系统或预紧器系统存在故障时，该警告灯点亮。



Сигнальная лампа неисправности подушки безопасности: эта сигнальная лампа загорается при неисправности системы подушек безопасности или системы натяжителей.



盲区监测系统故障警告灯：盲区监测系统出现故障时，该警告灯常亮。盲区监测系统标定未完成时，该警告灯闪烁。



Сигнальная лампа отказа системы контроля слепых зон: при отказе системы контроля слепых зон всегда горит сигнальная лампа. Когда калибровка системы контроля слепых зон не завершена, сигнальная лампа будет мигать.



低速行人提示音功能故障警告灯：低速行人提示音功能故障时，该警告灯点亮。



Предупреждающий световой сигнал отказа функции звукового оповещения о низкоскоростных пешеходах: Когда функция звукового оповещения о низкоскоростных пешеходах выходит из строя, загорается сигнальная лампа.