Инструкция по отключению строки голосового помощника, которая отображается на экране головного устройства Changan поверх всех программ, а также поверх видео.

- 1. Заводите двигатель.
- 2. В меню включаете Phone
- 3. Переходите в режим ввода цифр

\sim	Phone	Dial	Contacts	Setting
-		*#*#888		
6	1.	2 ABC	3 DEF	Ø
	4 GHI	5 jkl	6 мNO	
	7 PQRS	8 TUV	9 wxyz	6
10:10	*	0+	#	
Sun				

- Вводите следующую фразу *#*#888 и нажимаете «Позвонить» (зеленая трубка)
- 5. В появившемся окне вводите пароль 369875
- Открывается инженерное меню (у нас оно на китайском языке)
- В инженерном меню ищете самую длинную надпись на китайском языке (шестая строчка сверху) и жмете на нее

8. Справа появятся 2 кнопки. Нажимаете на кнопку «Settings»

	LOG日志	Settings
	USB切换	17/17-5文件词单数
	打开系统主页	
5	车型配置	
	功能配置	
	打开系统设置原始界面	
	CPU信息	
	твох	
	离线地图导入	此版
12:20	版本号	

- 9. Откроется стандартное меню системы андроид
- 10.Ищете меню «Apps & notifications» и заходите в него
- 11.Ищете приложение с иконкой в виде голубого шара на сером квадрате (обычно она в самом низу всего списка)



12.Жмете на нее, далее в разделе «Advanced» выключаете опцию «Display over other apps»



13. Нажимаете на иконку «Домик» в стандартном меню Changan (первая иконка сверху)

Bcë!

Голосовой помощник продолжит работать (если его не отключен в стандартном меню автомобиля), но его строка не будет отображаться поверх всех программ и видео!

Аналогично можно его также включить обратно.